

Logitech ConferenceCam CC3000e

Guía de Referencia

Como empezar

- 1 Conecta:** Conecta el cable USB a tu ordenador. La cámara y el altavoz parpadeará para mostrar la conexión USB y, una vez terminado, el cabezal de cámara rotarán y el altavoz se reproducirá un sonido. Conecte LCD para PC o Mac.
- 2 Inicio:** Inicie su aplicación de vídeo, asegurando que se ha seleccionado el CC3000e para sus opciones de la cámara, micrófono y altavoces en la aplicación.
- 3 Listo:** LEDs se iluminarán en la cámara y el altavoz cuando el vídeo y el audio estén funcionando, respectivamente.

Debe conectarse a un ordenador para usar este dispositivo!



Actividad del LED durante la llamada

- 1. Azul:** La llamada está activa
- 2. Parpadeo azul:** Recibiendo una llamada
- 3. Parpadeo azul durante la llamada:** Llamada puesta en espera
- 4. Rojo:** Llamada silenciada

Actividad del LCD durante la llamada

La pantalla LCD mostrará la actividad de llamadas, así como el volumen y la estado de conectividad. Identificador de llamadas y duración de la llamada dependen del soporte de las aplicaciones (Skype, etc...)

Controles del dispositivo

Bluetooth: Mantenga pulsado el botón Bluetooth® hasta que el LED azul en el altavoz empieza a parpadear. Vaya a Configuración en su dispositivo móvil y completar el emparejamiento. Cuando se combina, el icono de Bluetooth® la pantalla LCD aparecerá más brillante.¹

Posición preestablecida de cámara: Mantenga pulsado este botón para definir una nueva posición "inicial" de la cámara. La cámara volverá a esta posición cuando se inicie la llamada o presionando el botón una vez. Usted puede cambiar su posición inicial en cualquier momento repitiendo este paso.

Control de Cerca/Lejos: Presione este botón para modificar la panorámica, inclinación y zoom. Presione de nuevo para alternar entre Cerca/Lejos.

¹ El soporte para Bluetooth®-a-altavoz está pensado para dispositivos móviles, y no para PC o Mac.

© 2013 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the properties of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this publication. Product, pricing and feature information contained herein is subject to change without notice.